



Hydraulische Verschaltung einreihig Anschluss oben




- ⊕ = Sperr Verschraubung 22mm
- = Verschraubung 22mm
- ┌ ┐ = Anschluss Wellenschlauch 22mm
- ┌ ┐ = Endkappe 22mm
- ⌋ ⌋ = Entlüfter 22mm

Hydraulische Verschaltung einreihig Anschluss diagonal



Hydraulische Verschaltung zweireihig



Hydraulische Verschaltung dreireihig

